

montážní instrukce

Bender Fender New/XL/Lite

- 1) Odstraň z blatníku závěsné oko pro obchodníky (samolepku lze lehce odstranit el. fénem či olejem).
- 2) Nastříhej si 5 kousků suchého zipu tak, aby páska na nohy vidlice měla přesah minimálně 30 mm a páska na podkovu 20 mm (suchého zipu je dostatek - cca 800 mm).
- 3) Suché zipy protáhni vyseknutými otvory měkkou stranou nahoru.
- 4) Připevni kratší pásy těsně okolo podkovy vidlice. Blatník musí kopírovat tvar podkovy, abychom zamezili nechtěnému dotyku kola.
- 5) Následně upevníme dva nejdelší pásy kolem noh vidlice a případně přelepíme.
- 6) Ujisti se, že blatník je správně seřízen a nedotýká se pláště kola.
- 7) A hurá do terénu!!!



www.muckynutz.cz

montážní instrukce

Butt Fender

- 1) Odstraň z blatníku závěsné oko pro obchodníky (samolepku lze lehce odstranit el. fénem či olejem).
- 2) Prohni podélně blatník podle prolisu.
- 3) Nasad' blatník pomocí vyseknutých otvorů na lyžiny sedla.
- 4) Jazyk blatníku protáhni směrem dolů tak, aby lyžiny zapadly do předních otvorů.
- 5) Napni blatník mírným tahem zpět, aby lyžiny zapadly do otvorů blatníku.
- 6) A hurá do terénu!!!



www.muckynutz.cz

IM Business s.r.o., Zengrova 4, Brno 615 00, reg. CZ24707309
Tel.: +420 776 058 909 email: imbusinesscz@gmail.com

montážní instrukce

Gut Fender

- 1) Odstraň z blatníku závěsné oko pro obchodníky (samolepku lze lehce odstranit el. fénem či olejem).
- 2) Ohni blatník v místech prolisu, dokud nedosáhneš požadovaného tvaru.
- 3) Změř si obvod rámové trubky a podle toho si připrav dva kousky suchého zipu s minimálním přesahem 30 mm navíc.
- 4) Suché zipy protáhni vyseknutými otvory měkkou stranou nahoru.
- 5) Umísti blatník pod rámovou trubku tak, aby neomezoval funkci brzdových nebo řadicích lanek.
- 6) Připevni suchý zip okolo rámové trubky.
- 7) A hurá do terénu!!!



www.muckynutz.cz